

BELFUNCTIE AAN OF UIT ZETTEN

Vaak hebben we Uw systeem zo geprogrammeerd dat er een signaal klinkt van zodra er een venster wordt geopend.

Deze functie kan U als gebruiker stoppen, doch enkel voor alle zones

Belfunctie aan * 4 [code] (# Disarm) 3 * *

Belfunctie uit * 4 [code] (# Disarm) 4 * *

belfunctie aan / uit * 4 [code] (# Disarm) 3 of 4 * *