

De **PROSYS** systemen welke uitgerust zijn met een GPRS module laten zich bedienen via SMS berichten.

Hieronder vindt U de lijst terug van de verschillende commando's.

ALARM BEDIENEN VIA SMS BOODSCHAPPEN

U kan het systeem bedienen via SMS vanop eender welk GSM toestel mits U een geldige gebruikerscode mee doorzend.

<u>HANDELING</u>	<u>BERICHT</u>	<u>VOORBEELD</u>
INSCHAKELEN	[code] IN	1234IN
UITSCHAKELEN	[code] UIT	1234UIT
ZONE OVERBRUGGEN	[code] OVERBRUG [zone nr°]	1234OVERBRUG05
OVERBRUGGING RESETTEN	[code] RESETOB [zone nr°]	1234RESETOB05
UITGANG ACTIVEREN	[code]UITGAAN [uitg n°]	1234UITGAAN1
UITGANG DEACTIVEREN	[code]UITGUIT [uitg n°]	1234UITGUIT1
UITGANG DEACTIVEREN	[code]UITGUIT [uitg n°]	1234UITGUIT1
STATUS SYSTEEM OPVRAGEN	[code]STATUS	1234STATUS
LAATSTE ALARMGEHEUGEN	[code]ALARM	1234ALARM
SIM BELTEGOED OPVRAGEN	[code]BELTEGOED	1234BELTEGOED

INDIEN JE EEN **BEVESTIGING VAN JE INSTRUCTIES** WIL MOET JE ACHTER JE BERICHT DE LETTERS **AW TOEVOEGEN**

INSCHAKELEN	[code] INAW	1234INAW
UITSCHAKELEN	[code] UITAW	1234UITAW