

OVERBRUGGEN VAN EEN ZONE



OVERBRUGGEN VAN ZONES - Zones welke NIET zullen mee INSCHAKELEN !

Toets uw code in gevolgd door de toets 
In het LCD scherm verschijnt zone 1 met haar benaming gevolgd door de letter N

Deze letter "N" betekend dat deze zone NIET overbrugd is op het moment.

Scroll nu met de  of de  toets tot je de zone welke je wil overbruggen ziet in het LCD scherm

Druk nu op de  toets waardoor de "N" zal wijzigen in "J" (wel overbrugd)

Scroll nu verder naar de andere zones welke je wil overbruggen en wijzig ook daar de "N" in een "J"

Indien je al de zones welke je wil overbruggen hebt geselecteerd druk je op de  toets.

Het gele ledje  zal gaan branden wat wil zeggen dat er één of meerdere zones overbrugd zijn.

OPGELET : De overbrugging geldt slechts éénmalig. Je kan één maal het alarm inschakelen, bij uitschakeling van het alarm zullen de zones niet meer overbrugd zijn.