

WIJZIGEN VAN CODES / WISSEN VAN CODES. (bediendelen met Icoon-toetsen)

Druk op *

In het LCD scherm verschijnt "Functiekeuze" en " overbrug"

Scroll nu met de  toets tot je functie 5 "PIN codes" ziet in het LCD scherm

Druk nu op de "  " toets.

Het scherm vraagt nu naar Uw code, druk deze in en druk op 

Het LCD scherm geeft nu tekst "Onderhoud codes" met eronder "(1) Wijzigen code"

Druk nu op de toets 

Het LCD scherm geeft nu de code weer (eventueel sterretjes) met hierachter de bevoegdheid (bvb Grand of Gebr.)

Nu kan je met de  of  toetsen naar de gewenste code gaan.

Druk op  zodra je "NIEUWE" in het scherm verschijnt

Toets nu de nieuwe code in en druk daarna op 

Indien je de code wil wissen druk dan bij deze stap op de 0 gevolgd door



Dan verschijnt er even de vermelding geaccepteerd

Druk hierna driemaal op * en het systeem staat terug in normale stand

Opgelet : het is mogelijk dat je enkel met de MASTERcode andere codes kan wijzigen.

+

WIJZIGEN VAN CODES / WISSEN VAN CODES. (bediendelen met stay en ARM toetsen)

Druk op *

In het LCD scherm verschijnt "Functiekeuze" en " overbrug"

Scroll nu met de "BYP" toets tot je functie 5 "PIN codes" ziet in het LCD scherm

Druk nu op de " # / DISARM " toets.

Het scherm vraagt nu naar Uw code, druk deze in en druk op " #/ DISARM "

Het LCD scherm geeft nu tekst "Onderhoud codes" met eronder "(1) Wijzigen code"

Druk nu op de toets " #/ DISARM "

Het LCD scherm geeft nu de code weer (eventueel sterretjes) met hierachter de bevoegdheid (bvb Grand of Gebr.)

Nu kan je met de pijltjestoetsen naar de gewenste code gaan.

Druk op ENTER / DISARM zodra je "NIEUWE" in het scherm verschijnt

Toets nu de nieuwe code in en druk daarna op #/DISARM

Indien je de code wil wissen druk dan bij deze stap op de 0 gevolgd door #

Dan verschijnt er even de vermelding geaccepteerd

Druk hierna driemaal op * en het systeem staat terug in normale stand

Opgelet : het is mogelijk dat je enkel met de MASTERcode andere codes kan wijzigen.