

# BEDIENING VAN UW ALARMSYSTEEM



## 1) IN SCHAKELEN VAN UW SYSTEEM WANNEER U DE WONING VERLAAT.

Controleer of de groene ✓ led continu brandt of knippert

Druk Uw code **XXXX** [indien nodig] en daarna op de toets **6**

Indien je kan kiezen uit verschillende delen van het gebouw, dan moet je hun respectievelijke nummer intoetsen.

Druk daarna nogmaals op de toets **6** om je keuze te bevestigen

De vertrektijd begint zichtbaar af te tellen op het LCD scherm

Verlaat de woning alvorens deze tijd verstreken is.

Het lampje **6** gaat rood branden bij een ingeschakeld systeem.

Op het LCD scherm verschijnt de melding "INGESCHAKELD".

## 2) IN SCHAKELEN VAN UW SYSTEEM WANNEER U THUISBLIJFT

Controleer of de groene ✓ led continu brandt of knippert

Druk Uw code **XXXX** [indien nodig] en daarna op de toets **6**

Indien je kan kiezen uit verschillende delen van het gebouw, dan moet je hun respectievelijke nummer intoetsen.

Druk daarna nogmaals op de toets **6** om je keuze te bevestigen

De vertrektijd begint zichtbaar af te tellen op het LCD scherm

**Druk op \* voor stil aftellen !**

Verlaat de beveiligde ruimtes alvorens deze tijd verstreken is.

**OPM : door 2x op **6** te drukken veranderen toegangszones in directe zones**

Het lampje rode lampje ARM en het gele lampje BYPASS gaan branden

Op het LCD scherm verschijnt de melding "GEDEELTELIJK IN".

**INDIEN HET KLAVIER 3 KORTE BIEPEN GEEFT MET ERBIJ DE VERMELDING **NG** ↓  
DRUK DAN OP DE **6** TOETS OM TE ZIEN WELKE ZONES NOG OPEN ZIJN.**

### 3) UITSCHAKELEN VAN UW SYSTEEM

Ga de woning binnen langs de voorgeschreven route

De aankomsttijd begint af te tellen waarbij het klavier bieb geluiden weergeeft

Druk Uw code **XXXX** en daarna op de toets .


*Indien je kan kiezen uit verschillende delen van het gebouw, dan moet je hun respectievelijke nummer intoetsen.*

Druk daarna nogmaals op de toets  om je keuze te bevestigen



Het aftellen (bieben) stopt waarna **UITGESCHAKELD** op het LCD scherm

Nu staat het alarmsysteem uit en kan U de woning verder betreden.

### 4) UITSCHAKELEN VAN UW SYSTEEM NA EEN ALARM

Wanneer er een alarmsituatie is geweest bij een ingeschakeld systeem dan zal het de rode  led knipperend branden.

Schakel het systeem uit zoals hierboven reeds beschreven werd.

Op het LCD scherm zal de zone welke in alarm is geweest verschijnen met eventueel een pijltje ernaast waarna U met de  of  toets kan scrollen in de lijst van zones welke een alarm hebben gegenereerd.


Na ongeveer 60 sec zal het LCD klavier weer naar zijn normale uitgeschakelde toestand gaan, indien U dit sneller wil moet U 1 x op \* drukken.

### 5) WIJZIGEN VAN CODES / WISSEN VAN CODES.

Druk op \*

In het LCD scherm verschijnt "Functiekeuze" en "overbrug"

Scroll nu met de  toets tot je functie 5 "PIN codes" ziet in het LCD scherm

Druk nu op de " " toets.

Het scherm vraagt nu naar Uw code, druk deze in en druk op .


Het LCD scherm geeft nu tekst "Onderhoud codes" met eronder "(1) Wijzigen code"

Druk nu op de toets .

Het LCD scherm geeft nu de code weer (eventueel sterretjes) met hierachter de bevoegdheid (bvb Grand of Gebr.)

Nu kan je met de  of  toetsen naar de gewenste code gaan.

Druk op  zodra je "NIEUWE" in het scherm verschijnt

Toets nu de nieuwe code in en druk daarna op .

**Indien je de code wil wissen druk dan bij deze stap op de 0 gevolgd door .**

Dan verschijnt er even de vermelding geaccepteerd

Druk hierna driemaal op \* en het systeem staat terug in normale stand

Opgelet : het is mogelijk dat je enkel met de MASTERcode andere codes kan wijzigen.

+


## 6) BEKIJKEN WELKE FOUTEN ER IN HET SYSTEEM ZITTEN


Van zodra er zich een fout voordoet in het systeem zal de groene  led gaan knipperen om aan te geven dat er iets fout is.


Druk dan op \*

In het LCD scherm verschijnt "Functiekeuze" en " overbrug"

Scroll nu met de  toets tot je functie "3) Bekijken" ziet in het LCD scherm

Druk nu op de  toets. Waarna er "1) Fouten" verschijnt

druk op  om je keuze te bevestigen

Het scherm vraagt nu naar Uw code, druk deze in en druk op 

In het scherm verschijnt er nu welke fout er zich voordoet in het systeem zoals bvb :

*Tijd niet OK*

*Batterijfout centrale*

*230 Volt weg*

...

Tracht te fout te herstellen, indien niet mogelijk contacteer Uw installateur op het nummer 014/41.11.00


Na ongeveer 60 sec zal het LCD klavier weer naar zijn normale uitgeschakelde toestand gaan, indien U dit sneller wil moet U enkele malen op \* drukken tot de tijd en datum verschijnen.

## 7) WIJZIGEN VAN TIJD en/of DATUM

Druk op \*

In het LCD scherm verschijnt "Functiekeuze" en " overbrug"

Scroll nu met de  toets tot je functie "6) Tijdfuncties" ziet in het LCD scherm





Druk nu op de  toets.

Het scherm vraagt nu naar Uw code, druk deze in en druk op 

De vermelding "Klok" verschijnt nu in het scherm.

Indien U de klok wil aanpassen drukt U nu op de toets "1"

Indien U de datum wil aanpassen drukt U nu op de toets "2"

Geef de juiste tijd of datum in (voor Datum de cijfer toetsen en , , ,  gebruiken)

Bevestig Uw ingave door op  te drukken.



Ga uit het menu door enkele malen op \* te drukken tot dat de zonet ingegeven tijd en datum in het scherm verschijnen

## 8) OVERBRUGGEN VAN ZONES - Zones welke NIET zullen mee INSCHAKELEN !

Toets uw code in gevolgd door de toets 


In het LCD scherm verschijnt zone 1 met haar benaming gevolgd door de letter N


Deze letter "N" betekend dat deze zone NIET overbrugd is op het moment.

Scroll nu met de  of de  toets tot je de zone welke je wil overbruggen ziet in het LCD scherm

Druk nu op de  toets waardoor de "N" zal wijzigen in "J" (wel overbrugd)

Scroll nu verder naar de andere zones welke je wil overbruggen en wijzig ook daar de "N" in een "J"

Indien je al de zones welke je wil overbruggen hebt geselecteerd druk je op de  toets.

Het gele ledje  zal gaan branden wat wil zeggen dat er één of meerdere zones overbrugd zijn.

OPGELET : De overbrugging geldt slechts éénmalig. Je kan één maal het alarm inschakelen, bij uitschakeling van het alarm zullen de zones niet meer overbrugd zijn.