


NORMALE TOESTAND

AAN led (R) licht groen op + melding op display : "Paneel in werking"

BRAND

- ALARM led (L) licht rood op en zone in alarm kan je aflezen op het display
- SIRENES treden in werking

ACTIE

- Ga indien mogelijk na of het geen loos alarm betreft.
- Verwittig zo nodig onmiddellijk de brandweer op het nummer 100 en geef hen het correcte adres op :
- Indien U er zeker van bent dat het een loos alarm is kan U de sirenes stoppen en de centrale resetten op onderstaande manier.
 - Neem de sleutel uit het sleutelkastje, steek hem in de daarvoor bestemde opening en draai hem naar rechts  niv.2
 - Druk eerst op (J) Sirenes stil en hierna op K (reset) waarna de centrale het volledige systeem zal resetten.
- Indien **EVACUATIE** nodig druk op de knop "EVACUATIE" (D)"