

RISCO PROSYS CENTRALE INKIJKEN VAN HET LOGBOEK.

Druk op * (Nu verschijnt er **functiekeuze** in het LCD scherm)


Druk op numerieke toets 3 (Nu verschijnt er **bekijken** in het LCD scherm)

Druk op toets 5 (nu verschijnt er heel even **logboek** in het LCD en nadien **code**)

Vul je code in gevolgt door de toets **#/6**


OPGELET Enkel de hoofdcodes werkt ! jouw code voorafgegaan door 00

Nu verschijnen de gebeurtenissen waardoor je kan scrollen met de toets



Druk een aantal keren op * om terug te keren naar het beginmenu.

Mogelijk heb je een bediendeel van een oudere versie, de toetsen hebben dan een ander opschrift :

 wordt dan de toets met STATUS

 wordt dan de toets met BYPASS

 wordt dan de toets met # / DISARM ofwel # / ENTER

